

Diese Kurzreferenz enthält einen Überblick über die wichtigsten Funktionen. Ausführliche Informationen zu allen verfügbaren Funktionen finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.

Anmelden/Abmelden

Anmelden:

Eig. Nst. Nr. (Falls Passwort erforderlich: Passwort)

Möalicherweise ist eine erneute Netzwerkauthentifizierung für Ihr Telefon erforderlich. damit Sie auf das Netzwerk zugreifen können. Dazu müssen Sie eine gültige Benutzerkennung und ein gültiges Kennwort eingeben. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator. falls Sie Hilfe benötigen.

Abmelden:

(Mindestens eine Sekunde gedrückt halten)

Entgegennehmen von Anrufen

Abheben:



Von fremder Nebenstelle

(Anrufübernahme): Läutende Nst. anrufen 8



Tätigen von Telefonanrufen

Interne Anrufe:



Externe Anrufe: Externer Leitungscode und Nr.

Freisprechmodus: (Nur Dialog 4422

Nr. wählen Version 2)


Mithören:

Nr. wählen (sobald der andere (Nur Dialog 4422 Version 1) Teilnehmer antwortet)

Kurzwahlnummer: Kurzwahlnr. wählen

Wahlwiederholung für Anrufe aus der

Anrufliste:



(externe Rufnummer):



Dialog 4422 IP Office

IP-Telefon für MX-ONF™ und MD110

Kurzreferenz

Die umfassende Bedienungsanleitung finden Sie in elektronischem Format auf der Enterprise Telephone Toolbox-CD sowie unter http://www.aastra.com

60 Nst. Nr. # Umaehen:

(Warten Sie, bis sich der Teilnehmer meldet)

Wählen über

Kontakte: Taste mit dem gewünschten Buchstaben gedrückt halten (erneut drücken für (Nur Dialog 4422 weitere Optionen) Version 2)

Rückfrage

Laufendes Gespräch:

Rückfrage 3. Teilnehmer anrufen

Makeln: Leitung 1 oder Rückfrage

Zu erstem Gespräch zurückkehren und Rückfrage beenden:



Übergabe

Laufendes Übergabe 3. Teilnehmer anrufen Gespräch: Übergabe (bevor oder nachdem sich der Teilnehmer gemeldet hat)

Konferenz

Laufendes Gespräch: Konferenz 3. Teilnehmer anrufen Konferenz (nachdem sich der Teilnehmer gemeldet hat)

Rückruf

6 Aktivieren:

Bestimmten Rückruf abbrechen:

#37* Nst. Nr. #

Alle Rückrufe abbrechen:

#37#

Anklopfen

Aktivieren: 5 (bei Besetztzeichen) Auf Leitung warten

Aufschalten

Aktivieren: 4 (bei Besetztzeichen) Auf Leitung warten

Stummschalten

Mikrofon ein-/ ausschalten:



Halten

Spezielle: Leituna

Anruf wieder-

aufnehmen: Leituna

Internes Follow-me

Von Ihrer eigenen Nebenstelle aus

21 Neue Nst. Nr. # aktivieren:

#21# 📈 Abbrechen:

21 Eig. Nst. Nr. *
Neue Nst. Nr. # Vom Umleiteziel aus ändern:

Vom Umleiteziel aus de-

#21* Eig. Nst. Nr. # aktivieren:

Externes Follow-me

*22# Externer Leitungscode Aktivieren:

und Nr. #

#22# Abbrechen:

Persönliche Rufnummer

Aktivieren oder

Profil von eigener

×10× (1−5) # 📿 Nst. ändern:

#10# Abbrechen:

Voice Mail¹

In Mailbox Mailboxnr, wählen und den Anweisungen einwählen:

Neue Nachricht Die vorprogrammierte Nachrichtentaste drücken und den Anweisungen folgen empfangen:

Geräuschloses Rufsignal

Rufsignal ausschalten:



Gleichzeitige Deaktivierung mehrerer **Funktionen**

Alle aktivierten Funktionen

#001# deaktivieren:

Darf ohne Vorankündigung geändert werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Aastra-Händler.

Projektcode¹

* * 61 * Projektcode # Neues externes Externer Leitungscode und Nr. Gespräch:

Laufendes

Leitung ×61× Projektcode # externes

Gespräch:

Abwesenheitsinformation¹

Aktivieren:

Mit Datum/ **★23**★ Abwesenheitscode ★ Uhrzeit der

Datum/Uhrzeit # Rückkehr:

(Datumsfolge ist systemabhängig)

★23★ Abwesenheitscode Uhrzeit der Rückkehr:

🖳 #23# Abbrechen:

Anrufübernahme aus der Gruppe

♣ ×8# Abheben:

Sammelruf

Ohne Datum/

Gruppe zeitweise verlassen:

*21 * Eig. Nst. Nr. #

Gruppe wieder #21# 🖳 beitreten:

Sprache der Displaytexte

Ändern der Sprache im Display:



Verborgene Tastenfunktionen



Erklärungen

Eig. Eigene

Nst. Nebenstelle Nr. Nummer

Funktion möglicherweise optional

© Aastra Telecom Sweden AB 2008. Alle Rechte vorbehalten. DE Komponente von LZV 103 008 R6A

