



Polycom® SoundPoint® IP 450-Telefon

Benutzerhandbuch – Kurzversion

Grundlegende Leistungsmerkmale
und Funktionen

Benutzerdefinierte Einstellungen

Für Telefone mit SIP 3.1 oder höher.

Ausführlichere Informationen finden Sie im
*Benutzerhandbuch für das Polycom
SoundPoint IP 450-Telefon* unter:

[www.polycom.com/support/
voicedocumentation/](http://www.polycom.com/support/voicedocumentation/)

©2008 Polycom, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Polycom, das Polycom-Logo, SoundPoint und SoundStation sind
eingetragene Marken von Polycom, Inc. in den USA und anderen Ländern.
Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
Alle Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige
Ankündigung geändert werden.

GRUNDLEGENDE LEISTUNGSMERKMALE UND FUNKTIONEN

Tätigen von Anrufen

Unter Verwendung des Hörers:

Heben Sie den Hörer ab und geben Sie die
Telefonnummer ein. Oder geben Sie die
Telefonnummer ein und heben Sie
anschließend den Hörer ab.

Im Freisprechmodus:

- Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer
eine beliebige Leitungstaste oder die
Display-Taste **Neuer Anruf**. Geben Sie
anschließend die Telefonnummer ein.

oder

- Geben Sie die Telefonnummer ein und
drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.

Unter Verwendung des optionalen Headsets:

- Drücken Sie bei angeschlossenem
Headset eine beliebige Leitungstaste
oder die Display-Taste **Neuer Anruf**.

Drücken Sie anschließend  und
geben Sie dann die Telefonnummer ein.

oder

- Geben Sie die Telefonnummer ein und
drücken Sie dann .

*Während eines Gesprächs können Sie
den Modus wechseln, indem Sie die
Taste **Headset** oder **Freisprechen**
drücken oder den Hörer abheben.*

Annehmen von Anrufen

Unter Verwendung des Hörers:

>> Heben Sie den Hörer ab.

Im Freisprechmodus:

>> Drücken Sie eine der folgenden Tasten:

, die blinkende Leitungstaste oder
die Display-Taste **Annehmen**.

Unter Verwendung des optionalen Headsets:

>> Drücken Sie .

*Sie können einen Anruf ablehnen, indem
Sie die Display-Taste **Abweisen** drücken.*

Beenden von Anrufen

Drücken Sie die Display-Taste **Beenden**, um
einen Anruf zu beenden. Oder drücken Sie
in Abhängigkeit vom verwendeten Modus

,  bzw. legen Sie den Hörer auf.

Stummschalten des Mikrofons

Drücken Sie während eines Gesprächs

. Die Stummschaltung gilt für alle
Modi. Bei aktivierter Stummschaltung
können Sie alle anderen Teilnehmer hören,
die anderen Teilnehmer können Sie jedoch
nicht hören.

Sie schalten die Stummschaltung aus,

indem Sie erneut  drücken.

Halten und Fortsetzen von Anrufen

Drücken Sie während eines Gesprächs

 oder die Display-Taste **Halten**.

Die Leitungstaste blinkt rot.

Wenn Sie den gehaltenen Anruf fortsetzen
möchten, drücken Sie eine der folgenden

Tasten: , die Display-Taste **Fortsetzen**
oder die Leitungstaste. Daraufhin leuchtet
die Leitungstaste wieder grün.

Wiederwahl von Nummern

Drücken Sie , um die zuletzt
gewählte Nummer anzurufen.

Verbinden von Anrufen

So verbinden Sie einen Anruf:

1. Drücken Sie während eines Gesprächs
die Display-Taste **Weiterleiten**. Das
aktive Gespräch wird gehalten.
2. Wählen Sie die Rufnummer des
Teilnehmers, an den der Anruf
weitergeleitet werden soll.
3. Wenn Sie den Rückruftton hören oder
nachdem eine Verbindung mit dem zweiten
Teilnehmer hergestellt wurde, drücken Sie
die Display-Taste **Weiterleiten**.

*Sie können den Anruf automatisch
weiterleiten, ohne vorher selbst mit dem
zweiten Teilnehmer gesprochen zu
haben. Nachdem Sie Schritt 1 ausgeführt
haben, drücken Sie die Display-Taste
Blind. Führen Sie dann Schritt 2 aus.*

Weiterleiten von Anrufen*

So aktivieren Sie die Anrufumleitung:

1. Drücken Sie auf dem Ausgangsdisplay
die Display-Taste **Weiterleiten**.†
2. Wählen Sie den zu aktivierenden
Umleitungstyp aus (**Immer** – alle
eingehenden Anrufe werden
umgeleitet; **Keine Antwort** – alle nicht
angenommenen eingehenden Anrufe
werden umgeleitet; **Besetzt** – Anrufe,
die während eines Gesprächs
eingehen, werden umgeleitet).
3. Geben Sie eine Nummer ein, an die
Anrufe weitergeleitet werden sollen.
4. Drücken Sie die Display-Taste **Aktivieren**.

So deaktivieren Sie die Anrufumleitung:

1. Drücken Sie auf dem Ausgangsdisplay
die Display-Taste **Weiterleiten**.†
2. Wählen Sie den zu deaktivierenden
Umleitungstyp aus.
3. Drücken Sie die Display-Taste
Deaktivieren.

Schnellwahl

Wenn Sie die Nummer eines Kontakts
schnell wählen möchten, verwenden Sie die
Schnellwahl-Kennzahl des Kontakts oder
drücken Sie die Schnellwahlstaste für den
Kontakt (sofern vorhanden).

Verwenden einer Schnellwahlstaste:

>> Drücken Sie oben rechts auf dem Telefon
auf die Schnellwahlstaste des Kontakts.

Verwenden einer Schnellwahl-Kennzahl:

>> Drücken Sie den Pfeil **Aufwärts** und
geben Sie dann die Schnellwahl-
Kennzahl des Kontakts ein.

*Wenn Sie eine Schnellwahlstaste zuweisen
möchten, drücken Sie eine Leitungstaste ohne
Zuweisung und halten Sie sie gedrückt.
Geben Sie dann die Kontakt-informationen ein
und drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.*

*Wenn Sie eine Schnellwahl-Kennzahl für
einen Kontakt hinzufügen oder bearbeiten
möchten, aktualisieren Sie das Feld
„Kurzwahlliste“ im Kontakt-
personenverzeichnis. Siehe **Aktualisieren
des Kontaktpersonen- verzeichnisses**.*

*.Die Einstellungen Ihres Unternehmens setzen dieses
Leistungsmerkmal möglicherweise außer Kraft. Wenn
Sie eine mehrfach genutzte Leitung besitzen, steht die
Anrufumleitung nicht zur Verfügung.

†.Nachdem Sie die Display-Taste „Weiterleiten“
gedrückt haben, müssen Sie die Leitung auswählen, für
die die Anrufumleitung aktiviert bzw. deaktiviert werden
soll, sofern Ihr Telefon über mehrere Leitungen verfügt.

Verwenden der Funktion „Nicht stören“†

Sie können für bestimmte Situationen den Klingelton des Telefons ausschalten.

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion „Nicht stören“:

>> Drücken Sie  und wählen Sie **Leistungsmerkmale > Nicht stören** aus. Wenn die Funktion „Nicht stören“ aktiviert ist, blinken  und  auf dem Bildschirm.

Verwalten von Telefonkonferenzen**

So verwalten Sie eine Konferenz:

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
2. Sobald der erste Teilnehmer Ihren Anruf entgegennimmt, drücken Sie die Display-Taste **Konferenz**. Das aktive Gespräch wird gehalten.
3. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer an.
4. Sobald der zweite Teilnehmer Ihren Anruf entgegennimmt, drücken Sie die Display-Taste **Konferenz**. Alle Konferenzteilnehmer sind nun miteinander verbunden.

Sie können einen der folgenden Schritte ausführen:

- Um das Konferenzgespräch zu halten, drücken Sie die Display-Taste **Halten**. Um das Konferenzgespräch fortzusetzen, drücken Sie die Display-Taste **Fortsetzen**.
- Um das Konferenzgespräch zu beenden, drücken Sie die Display-Taste **Beenden**. Die anderen Teilnehmer bleiben miteinander verbunden.
- Um die Konferenz in zwei separate gehaltene Gespräche aufzuteilen, drücken Sie die Display-Taste **Trennen**.

*Wenn Sie ein aktives Gespräch und ein gehaltenes Gespräch haben, können Sie eine Konferenz herstellen, indem Sie die Display-Taste **Zusammenfügen** drücken.*

Abhören von Sprachnachrichten††

Anzeichen für eine oder mehrere neue Sprachnachrichten sind ein Sprachnachricht-Symbol auf dem Telefonbildschirm, eine blinkende Leitungstaste und ein unterbrochenes Freizeichen anstelle eines normalen Freizeichens.

†.Die Einstellungen Ihres Unternehmens setzen dieses Leistungsmerkmal möglicherweise außer Kraft.

**Die Konferenzfunktion ist optional und wird von Ihrem Systemadministrator eingerichtet. Optionen können abweichen.

††.Sprachnachrichten sind eine von der Anrufplattform abhängige Funktion. Optionen können abweichen.

So hören Sie Sprachnachrichten ab:

1. Drücken Sie  und wählen Sie **Nachrichten-Center** aus.
2. Drücken Sie die Display-Taste **Verbinden** und befolgen Sie die akustischen Anweisungen.

Anzeigen von Anruflisten

So zeigen Sie eine Anrufliste an:

>> Drücken Sie  und wählen Sie dann **Leistungsmerkmale > Anrufliste > Verpasste Anrufe, Empfangene Anrufe oder Getätigte Anrufe** aus.

Sie können einen Anruf aus einer beliebigen Liste auswählen und folgendermaßen vorgehen:

- Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.
- Wenn Sie die Telefonnummer vor dem Wählvorgang ändern möchten, drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
- Um den Anruf aus der Liste zu entfernen, drücken Sie die Display-Taste **Löschen**.
- Um den Kontakt im Kontaktpersonenverzeichnis zu speichern, drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.
- Um Informationen zum Anruf anzuzeigen, drücken Sie die Display-Taste **Info**.

BENUTZERDEFINIERT EINSTELLUNGEN

Aktualisieren des Kontaktpersonenverzeichnisses

So fügen Sie einen Kontakt hinzu bzw. bearbeiten ihn:

1. Drücken Sie  und wählen Sie **Leistungsmerkmale > Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Drücken Sie die Display-Taste **Hinzufügen**, um einen Kontakt hinzuzufügen. Wenn Sie einen Kontakt bearbeiten möchten, blättern Sie zum Kontakt und drücken Sie dann die Display-Taste **Bearbeiten**.
3. Fügen Sie Kontaktinformationen hinzu oder bearbeiten Sie sie. Das einzige erforderliche Feld ist das Feld **Kontakt** (die Telefonnummer des Kontakts).
4. Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.

*Sie können Ihrem Kontaktpersonenverzeichnis auch Kontakte aus Anruflisten hinzufügen (siehe **Anzeigen von Anruflisten**).*

So suchen Sie nach einem Kontakt:

1. Drücken Sie  und wählen Sie **Leistungsmerkmale > Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Drücken Sie die Display-Taste **Suchen**. Geben Sie dann Suchkriterien ein und drücken Sie anschließend erneut die Display-Taste **Suchen**.

Anpassen der Lautsprecher- und Ruftonlautstärke

So ändern Sie die Lautsprecherlautstärke:

>> Drücken Sie während eines Gesprächs .

So ändern Sie die Ruftonlautstärke:

>> Wenn sich das Telefon im Bereitschaftszustand befindet, drücken Sie .

*Sie können auch verhindern, dass das Telefon läutet (siehe **Verwenden der Funktion „Nicht stören“**) oder Sie können die Stummschaltung für Ihr Telefon wählen (siehe **Aktualisieren der Klingeltöne**).*

Aktualisieren der Klingeltöne‡

Sie können den Klingelton für eingehende Anrufe ändern sowie verschiedene Klingeltöne für Kontakte festlegen.

So ändern Sie den Klingelton für eingehende Anrufe:

1. Drücken Sie  und wählen Sie dann **Einstellungen > Allgemein > Klingelzeichen** aus.
2. Blättern Sie zum gewünschten Klingelzeichen. Wenn Sie sich das Klingelzeichen anhören möchten, bevor Sie es auswählen, drücken Sie die Display-Taste **Abspielen**.
3. Drücken Sie die Display-Taste **Auswahl**.

So legen Sie einen Klingelton für einen Kontakt fest:

1. Drücken Sie  und wählen Sie **Leistungsmerkmale > Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Suchen Sie nach dem Kontakt (siehe **Aktualisieren des Kontaktpersonenverzeichnisses**).
3. Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten** und blättern Sie dann zu **Klingelzeichen**.

‡.Möglicherweise ist es aufgrund der in Ihrem Unternehmen festgelegten Einstellungen nicht möglich, eindeutige Klingeltöne für Kontakte festzulegen.

4. Geben Sie eine Zahl ein, die dem gewünschten Klingelzeichen entspricht. (Um den Bildschirm zu verlassen und die dem Klingelzeichen zugeordnete Nummer

zu finden, drücken Sie zweimal  und wählen Sie dann **Einstellungen > Allgemein > Klingelzeichen** aus.)

5. Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.

Verwenden des automatischen Kopfhörermodus

Sie können das Telefon so einrichten, dass alle Anrufe automatisch an das Headset gehen.

So verwenden Sie den automatischen Kopfhörermodus:

1. Drücken Sie  und wählen Sie dann **Einstellungen > Allgemein > Einstellungen > Headset > Kopfhöhereinstellung** aus.
2. Blättern Sie zu **Aktiviert** und drücken Sie dann die Display-Taste **Auswahl**.
3. Aktivieren Sie den automatischen Kopfhörermodus, indem Sie zweimal drücken. Wenn der automatische Kopfhörermodus aktiviert ist, wird das Headsetsymbol  auf dem Bildschirm angezeigt.

Alle Anrufe gehen nun an das Headset, bis Sie in den Hörer- oder Freisprechmodus wechseln. Wenn Sie den automatischen Kopfhörermodus wieder aktivieren möchten, wiederholen Sie Schritt 3.

Wenn Sie den automatischen Kopfhörermodus deaktivieren möchten, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, wählen Sie in Schritt 2 jedoch **Deaktiviert** aus.



 **POLYCOM**[®]

TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.