



## SoundStation® IP 7000

### Benutzerhandbuch – Kurzversion

Grundlegende Leistungsmerkmale  
und Funktionen  
Benutzerdefinierte Einstellungen

Für Telefone mit SIP 3.0 oder höher.

Ausführlichere Informationen finden Sie in  
der vollständigen Fassung des SoundStation  
IP 7000 Benutzerhandbuchs unter:  
[www.polycom.com/voip/](http://www.polycom.com/voip/)

©2007 Polycom, Inc. Alle Rechte vorbehalten.  
Polycom, das Polycom-Logo und SoundPoint sind eingetragene Marken von  
Polycom, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind  
Eigentum der jeweiligen Inhaber. Alle Informationen in diesem Dokument  
können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## GRUNDLEGENDE LEISTUNGS- MERKMALE UND FUNKTIONEN

### EINEN ANRUF TÄTIGEN

Drücken Sie , und wählen Sie dann  
„Videoanruf“ oder „Telefonanruf“ aus.  
Wählen Sie die Telefonnummer.

Oder: Wählen Sie zuerst die  
Telefonnummer, und drücken Sie dann

 oder die Display-Taste **Wählen**.

Wählen Sie dann „Videoanruf“ oder  
„Telefonanruf“ aus, wenn Sie dazu  
aufgefordert werden.

### EINEN ANRUF ENTGEGENNEHMEN

Drücken Sie  oder die Display-Taste  
**Beantworten**.

*Eingehende Anrufe können durch  
Drücken der Display-Taste **Abweisen**  
während des Klingelns abgewiesen  
werden.*

### EIN GESPRÄCH BEENDEN

Drücken Sie  oder die Display-Taste  
**Beenden**.

### LED-ANZEIGEN

Die LED-Anzeigen an der Oberseite der  
Lautsprecher zeigen den aktuellen  
Status an.

**Grün** – Anruf ist aktiv.  
**Grün – langsam blinkend** – Ein Anruf geht  
ein. **Grün – schnell blinkend** – Ihr Anruf  
wird am anderen Ende der Leitung gehalten.  
**Rot** – Anruf ist stummgeschaltet.  
**Rot – langsam blinkend** – Eine Voice Mail  
ist eingegangen.  
**Rot – schnell blinkend** – Ein eingegan-  
gener Anruf wird von Ihnen gehalten.

### Mikrofon stummschalten

Drücken Sie während eines Gesprächs

. Wenn Sie Zusatzmikrofone  
angeschlossen haben, können Sie auch

dort die Taste  drücken. Bei aktivierter  
Stummschaltung können Sie die anderen  
Teilnehmer weiterhin hören.

Sie schalten die Stummschaltung aus,

indem Sie erneut  drücken.

### ANRUF HALTEN UND WIEDERAUFNEHMEN

So aktivieren Sie die Anrufumleitung:

1. Drücken Sie während eines Gesprächs  
die Display-Taste **Warten**.
2. Um den Anruf wieder aufzunehmen,  
drücken Sie die Display-Taste  
**Fortsetzen**.

### ANRUF WEITERLEITEN

1. Drücken Sie während eines Gesprächs  
die Display-Taste **Weiterleiten** (laufen-  
des Gespräch wird gehalten).
2. Wählen Sie die Rufnummer des  
Teilnehmers, an den der Anruf  
weitergeleitet werden soll.
3. Nachdem eine Verbindung mit dem  
zweiten Teilnehmer hergestellt wurde  
und Sie die Möglichkeit erhalten haben,  
mit ihm zu sprechen, stellen Sie den  
gehaltenen Anruf durch erneutes  
Drücken der Display-Taste  
**Weiterleiten** durch.

*Drücken Sie die Display-Taste **Blind**, um  
den Anruf weiterzuleiten, ohne mit dem  
zweiten Teilnehmer zu sprechen.*

*Die Weiterleitung kann während der  
Verbindungsherstellung mit der Display-  
Taste **Abbrechen** abgebrochen werden.  
Das ursprüngliche Gespräch wird  
fortgesetzt.*

### ANRUFUMLEITUNG

So aktivieren Sie die Anrufumleitung:

1. Drücken Sie im Ausgangsdisplay  
des Telefons die Display-Taste  
**Weiterleiten**, oder drücken Sie ,  
und wählen Sie **Leistungsmerkmale**  
und **Weiterleiten**.
2. Geben Sie eine Nummer ein, an die  
alle zukünftigen Anrufe weitergeleitet  
werden sollen.
3. Drücken Sie die Display-Taste **Aktivie-  
ren** zur Bestätigung der Anrufumlei-  
tung. Ein animierter Pfeil erscheint auf  
dem Display zur Bestätigung, dass die  
Anrufumleitung aktiviert ist.

So deaktivieren Sie die Anrufumleitung:

1. Drücken Sie im Ausgangsdisplay  
des Telefons die Display-Taste

**Weiterleiten**, oder drücken Sie ,  
und wählen Sie **Leistungsmerkmale**  
und **Weiterleiten**.

2. Drücken Sie die Display-Taste  
**Aktivieren**.

*Die Anrufumleitung steht auf mehrfach  
genutzten Leitungen nicht zur Verfügung.*

*Wenn die Anrufweiterleitung auf dem  
Anrufserver konfiguriert wird (Anruf  
mittels \* + Codeeingabe oder über eine  
PC-basierte Anwendung), können die  
Bedienungsschritte und Menüoptionen  
abweichen.*

### LOKALE KONFERENZGESPRÄCHE\*

So stellen Sie eine lokale

Dreierkonferenz her:

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
2. Drücken Sie  oder die Display-  
Taste **Konf.**, um einen weiteren Anruf  
zu tätigen (das aktive Gespräch wird  
gehalten).
3. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer an.
4. Sobald der zweite Teilnehmer Ihren  
Anruf entgegennimmt, drücken Sie  
 oder die Display-Taste **Konf.**  
erneut, um alle drei Konferenzteilneh-  
mer zu verbinden.

*Nach dem Herstellen einer Konferenz  
kann diese durch Drücken der Display-  
Taste **Trennen** wieder in zwei separate  
Gespräche aufgeteilt werden, die beide  
gehalten werden.*

*Wenn das Gespräch am Telefon des  
ersten Konferenzteilnehmers gehalten  
wird, werden die anderen Teilnehmer in  
der Konferenz gehalten.*

*Sie können jederzeit eine Konferenz  
zwischen einem aktiven Gespräch und  
einem gehaltenen Gespräch (auf der  
gleichen oder einer anderen Leitung)  
erstellen, indem Sie auf die Taste  
**Zusammenfügen** klicken.*

*Das Beenden des Gesprächs durch den  
ersten Konferenzteilnehmer ermöglicht  
den beiden verbleibenden Teilnehmern  
das Fortführen des Gesprächs.*

\* - Die Konferenzfunktion ist optional und muss auf dem  
Anrufserver konfiguriert werden. Bedienungsschritte und  
Menüoptionen können abweichen.

## WIEDERWAHL

Drücken Sie die Taste , um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen.

## NICHT STÖREN

Drücken Sie , **Leistungsmerkmale**

und anschließend , um die Funktion „Nicht stören“ ein- bzw. auszuschalten. Ein blinkendes Symbol und Text auf dem Display zeigen an, dass die Funktion „Nicht stören“ aktiv ist.

## ANRUFLISTEN

Drücken Sie , Wählen Sie **Leistungsmerkmale, Anruflisten** und dann je nach Bedarf „Verpasste Anrufe“, „Empfangene Anrufe“ oder „Getätigte Anrufe“. Die entsprechenden Anrufinformationen werden angezeigt.

**Wählen Sie auf diesem Bildschirm die entsprechende Display-Taste:**

1. **Bearbeiten**, um die Rufnummer vor dem Wählen zu ändern.
2. **Wählen**, um zurückzurufen.
3. **Info**, um Detailinformationen über den Anruf zu erhalten/anzuzeigen.
4. **Speichern**, um den Kontakt im Kontaktpersonenverzeichnis zu speichern.
5. **Löschen**, um den Anruf aus der Liste zu

löschen. Drücken Sie , um zum Ausgangsdisplay zurückzukehren.

*Um die Liste „Verpasste Anrufe“ schnell auf dem Ausgangsdisplay aufzurufen, drücken Sie .*

## VOICE MAIL\*

Wenn im Nachrichten-Center Nachrichten vorliegen, ist anstelle des normalen Freizeichens ein unterbrochenes Freizeichen zu hören und die LED-Anzeigen am Telefon blinken rot.

**So hören Sie Voice Mails ab:**

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Leistungsmerkmale** und anschließend **Nachrichten**.

3. Befolgen Sie zum Abhören die akustischen Anweisungen.

\* - Die Voice Mail-Funktion ist optional und muss auf dem Anrufserver konfiguriert werden. Bedienungsschritte und Menüoptionen können abweichen.

## SCHNELLWAHL

Informationen zum Zuweisen einer Schnellwahl-Kennzahl finden Sie unter der Überschrift **Kontaktpersonenverzeichnis** weiter unten.

*Um die Schnellwahlliste schnell aus dem Ausgangsdisplay aufzurufen, drücken*

*Sie .*

## BENUTZERDEFINIERT EINSTELLUNGEN

**KONTAKTPERSONENVERZEICHNIS**  
So fügen Sie Ihrem lokalen Verzeichnis einen Kontakt hinzu:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Leistungsmerkmale** und anschließend **Kontaktpersonenverzeichnis**.
3. Drücken Sie die Display-Taste **Mehr** und anschließend **Hinzufügen**, um einen weiteren Kontakt in die Datenbank des Telefons einzugeben. Geben Sie den Vornamen und/oder den Nachnamen über den Ziffernblock ein. Drücken Sie die Display-Taste **1/A** a, um zwischen den Modi „Numerisch“ und „Alphanumerisch“ (Groß/Kleinschreibung) auszuwählen.
5. Geben Sie eine eindeutige Telefonnummer für den Kontakt ein, die noch nicht im Verzeichnis vorhanden ist.
6. Bei Bedarf können Sie nun eine neue Schnellwahl-Kennzahl anlegen. Es wird automatisch der nächste verfügbare Indexwert zugewiesen.
7. Ändern Sie bei Bedarf weitere Felder („Klingelzeichen“ bzw. „Kontakt umleiten“).
8. Drücken Sie zur Bestätigung die Display-Taste **Speichern** oder **Abbrechen**, wenn Sie die Änderungen nicht übernehmen möchten. Drücken

Sie anschließend , um zum Ausgangsdisplay zurückzukehren.

*Kontakte lassen sich einfach über die Anrufliste hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **ANRUFLISTEN** weiter oben.*

**So suchen Sie nach einem Kontakt:**

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Leistungsmerkmale** und anschließend **Kontaktpersonenverzeichnis**.
3. Wählen Sie im Menü **Kontaktpersonenverzeichnis** die Option **Suchen** aus.
4. Geben Sie auf dem Ziffernblock die ersten paar Buchstaben von Vor- oder Nachnamen ein.
5. Drücken Sie die Display-Taste **Suchen**, um die Kontakte zu durchsuchen. Gefundene Einträge können direkt vom angezeigten Suchbildschirm ausgewählt werden.

**So bearbeiten Sie einen Kontakt:**

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Leistungsmerkmale** und anschließend **Kontaktpersonenverzeichnis**.
3. Suchen Sie nach dem Kontakt (siehe oben).
4. Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**, und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor. Drücken Sie zur Bestätigung die Display-Taste **Speichern** oder **Abbrechen**, wenn Sie die Änderungen nicht übernehmen möchten. Drücken

Sie anschließend , um zum Ausgangsdisplay zurückzukehren.

## ANPASSEN DER LAUTSTÄRKE

Drücken Sie die   Lautstärketasten, um die Lautsprecherlautstärke während eines Gesprächs anzupassen. Durch das Drücken dieser Tasten im Bereitschaftszustand wird die Rufertonlautstärke angepasst.

## KLINGELZEICHEN

Auf Wunsch oder bei Bedarf (z. B. um zwischen Anrufen auf verschiedenen Leitungen zu unterscheiden) können Sie unterschiedliche Klingelzeichen auswählen. **So ändern Sie das Klingelzeichen für eingehende Anrufe:**

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Einstellung**, gefolgt von **Allgemein** und **Klingelzeichen**.
3. Wählen Sie mit den Tasten  oder  das gewünschte Klingelzeichen aus. Drücken Sie die Display-Taste **Abspielen**, um das ausgewählte Klingelzeichen abzuspielen.

4. Drücken Sie , um das ausgewählte Klingelzeichen zu übernehmen.
5. Drücken Sie , um zum Ausgangsdisplay zurückzukehren.

## INDIVIDUELLE KLINGELZEICHEN / ANRUFBEHANDLUNG

Für eingehende Anrufe von Telefonnummern, die im lokalen Verzeichnis gespeichert sind, können individuelle Klingelzeichen eingerichtet werden. **So richten Sie für eine lokal gespeicherte Telefonnummer ein individuelles Klingelzeichen ein:**

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **Leistungsmerkmale** und anschließend **Kontaktpersonenverzeichnis**.
3. Suchen Sie nach dem gewünschten Kontakt (siehe **KONTAKTPERSONENVERZEICHNIS**).
4. Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**, und blättern Sie zum Eintrag „Klingelzeichen“.
5. Geben Sie für eines der angebotenen Klingelzeichen die entsprechende Zahl ein (siehe **KLINGELZEICHEN**).
6. Drücken Sie die Display-Taste **Speichern** oder **Abbrechen**, wenn Sie die Änderung nicht übernehmen möchten. Drücken Sie anschließend

, um zum Ausgangsdisplay zurückzukehren.



 **POLYCOM**

TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.