



Dialog 4220 Lite Dialog 4222 Office Dialog 4223 Professional

Systemtelefone für MX-ONE™
Telephony System und MD110

Dialog 4223 Professional – nur D3-Modus

Kurzreferenz

Diese Kurzreferenz enthält einen Überblick über die wichtigsten Funktionen. Ausführliche Informationen zu allen verfügbaren Funktionen finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.

Die komplette Bedienungsanleitung finden Sie in elektronischem Format auf der Enterprise Telephone Toolbox-CD sowie unter <http://www.aastra.com>

Freie Platzwahl¹

Anmeld.: *11* Autorisierungscode *
Eig. Nst. No. #

Abmeld.: #11#

Entgegennehmen von Anrufen

Abheben:

Freisprechmodus:
(Nur bei Dialog 4222 und 4223) *Blinkende Leitungstaste drücken*

Von fremder Nebenstelle (Anrufübernahme): *Läutende Nst. anrufen* 8

Anruf beenden: oder

Ausführen von Telefonanrufen

Interne Anrufe: *Ext. Nr.*

Externe Anrufe: *Externer Leitungscode und Nr.*

Freisprechmodus:
(Nur bei Dialog 4222 und 4223) *Nr. wählen*

Allgemeine Kurzwahlnummern: *Kurzwahlnr. wählen*

Individuelle Kurzwahlnummer: **(0-9)

Über eine Funktionstaste wählen: *Vorprogrammierte Taste drücken, z. B. Meier*

Wahlwiederholung (externe Rufnummer): ***

Telefonbuch¹

Beispiel: „Eva“: Liste 3 3 8 8 8 Such
(nur bei Dialog 4223) Hoch oder Ru. Wahl

Wählen während eines verbundenen Gesprächs

Auf MVF umschalten: 9 *Die erforderlichen Ziffern wählen*

Rückfrage

Laufendes Gespräch: **Rückfrage** Anruf bei 3. Teilnehmer

Makeln: **Leitung 1** oder **Rückfrage**

Zu erstem Gespräch zurückkehren und Rückfrage beenden: **Leitung 1**

Gesprächsübergabe

Laufendes Gespräch: *Rückfrage* **Übergabe** (bevor oder nachdem sich der Teilnehmer gemeldet hat)

Konferenz

Laufendes Gespräch: *Rückfrage* 3 (nachdem sich der Teilnehmer gemeldet hat)

Rückruf

Aktivieren: 6

Bestimmten Rückruf abbrehen: #37* Nst. Nr. #

Alle Rückrufe abbrehen: #37#

Anklopfen

Aktivieren: 5 (bei Besetzzeichen) *Auf Leitung warten*

Freisprechmodus

(Nur bei Dialog 4222 und 4223)

Vom Hörer aus:

Hörer wieder aufnehmen:

Rufumleitung

Von Ihrer eigenen Nebenstelle aus aktivieren: *Rufumleitung* oder *21# (Rufumleitungstaste ist vorprogrammiert)

Abbrechen: *Rufumleitung* oder #21#

Internes Follow-me

Von Ihrer eigenen Nebenstelle aus aktivieren: *21* Neue Nst. Nr. #

Abbrechen: #21#

Vom Umleitziel aus ändern: *21* Eig. Nst. Nr. *

Vom Umleitziel aus deaktivieren: #21* Eig. Nst. Nr. #

Externes Follow-me

Aktivieren: *22# *Externer Leitungscode und Nr.* #

Abbrechen: #22#

Persönliche Rufnummer¹

Aktivieren oder Profil von eigener Nst. ändern: *10*(1-5) #

Abbrechen: #10#

Voice Mail¹

In Mailbox einwählen: *Mailboxnr. wählen und den Anweisungen folgen*

Neue Nachricht empfangen: *Die vorprogrammierte Nachrichtentaste drücken und den Anweisungen folgen*

Funktionstasten programmieren

Funktion programmieren/ändern: **Programm** *Die gewünschte Funktionstaste drücken Nr. oder Code Die Funktionstaste erneut drücken Programm*

Halten von Gesprächen

Spezielle: **Leitung**

Anruf wieder aufnehmen: **Leitung**

Alle Anrufe halten: 8

Gespräch wieder aufnehmen (eigene Nst.): **Leitung**

Gespräch wieder aufnehmen (andere Nst.): *Die Nebenstelle anrufen, die das Gespräch auf Halten gesetzt hat.* 8

Projektcode¹

Neues externes Gespräch: *61* *Projektcode* # *Externer Leitungscode und Nr.*

Laufendes externes Gespräch: **Leitung** *61* *Projektcode* # **Leitung**

Abwesenheitsinformation¹

Aktivieren:

Mit Datum/ Uhrzeit der Rückkehr: *23* *Abwesenheitscode* * *Datum/Uhrzeit* # (Datum- und Zeitfolge sind systemabhängig)

Ohne Datum/ Uhrzeit der Rückkehr: *23* *Abwesenheitscode* #

Abbrechen: #23#

Sprachauswahl¹

Ändern der Sprache im Display: *08* *Sprachcode* (0-9) #

Geräuschloses Rufsignal

Rufsignal ausschalten:

Gleichzeitige Deaktivierung mehrerer Funktionen

Alle aktivierten Funktionen deaktivieren: #001#

Erklärung der Abkürzungen

Nst. Nebenstelle

Nr. Nummer

1 Funktion möglicherweise optional