

MITEL

Téléphone IP 5312



NN0330

Téléphone IP 5312 de Mitel

- 1 Afficheur
- 2 Indicateur de sonnerie/message
- 3 Commandes de volume, de haut-parleur, de mode silencieux
- 4 Touches de fonctions fixes
- 5 Clavier
- 6 Touches personnelles
- 7 Haut-parleur
- 8 Combiné

Touches de fonctions fixes

- HAUT-PARLEUR
- SILENCE
- MENU
- ANNULER
- RECOMPOSER
- GARDE
- TRANSFERT/CONFÉRENCE
- MESSAGE



REMARQUE : Pour en savoir davantage sur l'utilisation d'autres fonctions ou sur la programmation des touches personnelles de votre téléphone IP 5312, consultez le *Guide de l'utilisateur du téléphone IP 5312/5324*, que vous trouverez à l'adresse www.mitel.com, ou communiquez avec votre administrateur.

Faire un appel

- 8 Décrochez le combiné, ou
- 3 Appuyez sur .
- 5 Composez le numéro de votre choix, ou
- 6 Appuyez sur une touche de **composition abrégée**, ou
- 4 Appuyez sur , ou
- 5 Composez le préfixe pour les appels externes (par exemple, le « 9 »), puis le numéro.

Répondre à un appel

- 8 Décrochez le combiné, ou
- 3 Appuyez sur et commencez à parler.

Mettre fin à un appel

- 4 Appuyez sur , ou
- 8 Raccrochez le combiné.

Mettre un appel en garde

- 4 Appuyez sur .
- La touche de ligne clignote.
- 8 Raccrochez le combiné si nécessaire.

Reprendre un appel en garde

- 8 Décrochez le combiné, ou
- 3 Appuyez sur .
- 6 Appuyez sur la touche de ligne qui clignote.

Récupérer un message

- 4 Appuyez sur . L'icône clignote lorsqu'un message est en attente. Suivez les messages-guides pour récupérer votre message.

Transférer un appel

- 4 Appuyez sur .
- 5 Composez le numéro. Attendez la réponse.

- 8 Raccrochez ou annoncez le transfert puis raccrochez.

Conférences téléphoniques

- 4 Appuyez sur .
- 5 Composez le numéro. Attendez la réponse.
- 4 Appuyez sur .

Programmer un numéro de composition abrégée

- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur # jusqu'à ce que **Touches personnelles?** s'affiche.
- 5 Appuyez sur *.
- 6 Appuyez sur une **Touche personnelle**.
- 5 Appuyez sur *.
- 5 Composez le numéro.
- 6 Appuyez de nouveau sur la **Touche personnelle**.
- 5 Appuyez sur * si vous voulez que le numéro soit confidentiel, ou
- 5 Appuyez sur # si vous voulez que le numéro soit visible.
- 4 Appuyez sur .

Réglage des niveaux de volume

Réglez le volume de la sonnerie lorsque le téléphone sonne. Réglez le volume du haut-parleur lorsque vous utilisez le combiné ou le haut-parleur.

- 3 Appuyez plusieurs fois sur pour augmenter le volume, ou sur pour réduire le volume.
- 3 Appuyez sur pour mettre le microphone en mode silencieux. Pour obtenir plus de détails, consultez le *Guide de l'utilisateur du téléphone IP 5312/5324*.

MITEL

Téléphone IP 5324



NN0331

Téléphone IP 5324 de Mitel

- 1 Afficheur
- 2 Touches d'afficheur
- 3 Indicateur de sonnerie/message
- 4 Commandes de volume, de haut-parleur, de mode silencieux
- 5 Touches de fonctions fixes
- 6 Clavier
- 7 Touches personnelles
- 8 Haut-parleur
- 9 Combiné

Touches de fonctions fixes

- HAUT-PARLEUR
- SILENCE
- MENU
- ANNULER
- RECOMPOSER
- GARDE
- TRANSFERT/CONFÉRENCE
- MESSAGE



REMARQUE : Pour en savoir davantage sur l'utilisation d'autres fonctions ou sur la programmation des touches personnelles de votre téléphone IP 5324, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur du téléphone IP 5312/5324*, que vous trouverez à l'adresse www.mitel.com, ou communiquez avec votre administrateur.

Faire un appel

- 9 Décrochez le combiné, ou
- 4 Appuyez sur .
- 6 Composez le numéro, ou
- 7 Appuyez sur une **Touche de composition abrégée**, ou
- 5 Appuyez sur , ou
- 6 Composez le préfixe pour les appels externes (par exemple, le « 9 ») puis le numéro.

Répondre à un appel

- 9 Décrochez le combiné, ou
- 4 Appuyez sur et commencez à parler.

Mettre fin à un appel

- 5 Appuyez sur , ou
- 9 Raccrochez le combiné.

Mettre un appel en garde

- 5 Appuyez sur .
La touche de ligne clignote.
- 9 Raccrochez le combiné si nécessaire.

Reprendre un appel en garde

- 9 Décrochez le combiné, ou
- 4 Appuyez sur .
- 7 Appuyez sur la touche de ligne qui clignote.

Récupérer un message

- 5 Appuyez sur . L'icône clignote lorsqu'un message est en attente. Suivez les messages-guides pour récupérer votre message.

Transférer un appel

- 5 Appuyez sur .

- 6 Composez le numéro. Attendez la réponse.
- 9 Raccrochez ou annoncez le transfert, puis raccrochez.

Établir une conférence téléphonique

- 5 Appuyez sur .
- 6 Composez le numéro. Attendez la réponse.
- 5 Appuyez sur .

Programmer un numéro de composition abrégée

- 5 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Non** jusqu'à ce que **Touches personnelles?** s'affiche.
- 2 Appuyez sur **Oui**.
- 7 Appuyez sur une touche personnelle.
- 2 Appuyez sur **Changer**.
- 2 Appuyez sur **Oui** en réponse à **Composition abrégée?**
- 6 Composez le numéro.
- 2 Appuyez sur **Confid** si vous voulez que le numéro soit confidentiel.
- 2 Appuyez sur **Enregistrer**.
- 5 Appuyez sur .

Réglage des niveaux de volume

Réglez le volume de la sonnerie lorsque le téléphone sonne. Réglez le volume du combiné ou du haut-parleur lorsque vous utilisez le combiné ou le haut-parleur.

- 4 Appuyez plusieurs fois sur pour augmenter le volume ou sur pour le réduire.
- 4 Appuyez sur pour mettre le microphone en mode silencieux. Pour obtenir plus de détails, consultez le *Guide de l'utilisateur du téléphone IP 5312/5324*.